Columbia Venues GmbH
Tempelhoferdamm 2
D - 12101 Berlin

Location Information

Adresse

Columbiahalle
Columbiadamm 13-21
10965 Berlin
Tel: 698 098-0
Fax: 698 098-15

Kapazität

3.500 (bei einer Bühnentiefe von 8 m) .:. stehend
1.500 (bei einer Bühnentiefe von 6 m) .:. sitzend
1.400 (bei einer Bühnentiefe von 8 m) .:. sitzend

Backstage

Umkleideräume	2 (klein) 2 (groß)	
Produktionsbüros	1 (klein)	Telefon: +49 (30) 61 65 45 11 Telefon/Fax: +49 (30) 61 65 45 12
	1 (groß)	Telefon: +49 (30) 61 65 45 13 Telefon/Fax: +49 (30) 61 65 45 14
Catering - Räume	1	(für 20 Personen)
Duschen	2 2	(Doppelduschen) (Einzelduschen)
Toiletten	4	
Parkplätze	4 4 3	Trucks Nightliner Vans

Ladebereich

ebenerdig - 10m

Bühne

Größe: 10 m x 8 m (Bütec 1 m x 2 m Risers)

Höhe: 1,40 m

Maximale Breite inklusive P.A. Wings 16 m
Empfohlene maximale Tiefe 9 m

Strom

Bühne rechts / Strom - Licht

Power lock 3 x 250 Amp
Klemmleiste 3 x 200 Amp
2 x 125 Amp CEE 3 Phasen
2 x 63 Amp CEE 3 Phasen
2 x 32 Amp CEE 3 Phasen
2 x 16 Amp CEE 3 Phasen
4 x 16 Amp CEE Einzelphase Blau
4 x Schuko
Maximale Last 3 x 400 Amp

Bühne links / Strom - Ton

Power lock 3 x 200 Amp
Klemmleiste 3 x 200 Amp
1 x 125 Amp CEE 3 Phasen
2 x 63 Amp CEE 3 Phasen
2 x 32 Amp CEE 3 Phasen
2 x 16 Amp CEE 3 Phasen
4 x 16 Amp CEE Einzelphase Blau
4 x Schuko
Maximale Last 3 x 250 Amp

Spot - Strom

2 x 16 Amp CEE (auf der Galerie)

Rigging (siehe Abb. 1)

Es befinden sich 2 Lichtträger in 9 m Abstand zueinander über der Bühne und ziehen sich bis zur Galerie. Die Trägerpunkte sind mit 500 kg je 3 m belastbar.

Es befinden sich 2 Tonträger jeweils 3 m lang und in 14 m Abstand zueinander links und rechts über der Bühne. Die Trägerpunkte sind mit einem Gewicht von 750 kg upstage oder 350 kg downstage belastbar.

Rigginghöhe

Trägerhöhe 6.60 m (von der Bühne)
Trägerhöhe 8 m (vom Boden)